Information & safety instructions · Informations- und Sicherheitshinweise

CASA MORO

Loungesessel / Lounge chair





Art-Nr.: SAR75-SESSEL1ER

ENGLISH | EN	DEUTSCH | DE
01 Read, follow and retain the use, care and safety instructions before using the chair.	**01** Gebrauchs-, Pflege- und Sicherheitshinweise vor der Verwendung lesen, beachten und aufbewahren.
02 For seating one person. Do not stand on the seat. Do not use the chair as a step or ladder.	**02** Als Sitzmöbel für eine Person verwenden. Nicht auf der Sitzfläche stehen. Den Stuhl nicht als Tritt oder Leiter benutzen.
03 Place on a suitable, level and stable surface. Keep all chair legs in contact with the floor. Do not tilt the chair.	**03** Auf einen geeigneten, ebenen und stabilen Untergrund stellen. Alle Stuhlbeine müssen Bodenkontakt haben. Nicht kippeln.
04 Maximum load: 120 kg per seat. Do not exceed this limit.	**04** Maximale Belastbarkeit: 120 kg je Sitz. Diese Belastungsgrenze nicht überschreiten.
05 Before first use, check stability and all load-bearing connections. Use only when all parts are securely connected and undamaged.	**05** Vor der ersten Nutzung Standfestigkeit und alle tragenden Verbindungen prüfen. Nur verwenden, wenn alle Teile sicher verbunden und unbeschädigt sind.
06 Regularly check the wooden frame and joints. Stop using if load-bearing parts are cracked, joints are loose or other safety-related damage occurs.	**06** Holzgestell und Verbindungen regelmäßig kontrollieren. Bei Rissen in tragenden Teilen, lockeren Verbindungen oder anderen sicherheitsrelevanten Schäden nicht weiterverwenden.
07 Lift by the load-bearing wooden frame when moving. Do not pull on the upholstery or move the chair while occupied.	**07** Zum Umstellen am tragenden Holzgestell anheben. Nicht am Polster ziehen und den Stuhl nicht mit sitzender Person bewegen.
08 Keep the wooden frame and upholstery away from open flames and strong heat sources.	**08** Holzgestell und Polster von offenen Flammen und starken Wärmequellen fernhalten.
09 Wash removable covers at 30 °C. Do not soak the cushions. Clean teak with a soft cloth, wipe dry and oil occasionally.	**09** Abnehmbare Bezüge bei 30 °C waschen. Polster nicht durchnässen. Teak mit weichem Tuch reinigen, trocken nachwischen und gelegentlich ölen.
10 For indoor and outdoor use. Bring cushions to a dry place during rain. Store frost-free in winter; keep furniture and cushions clean and dry.	**10** Für Innen- und Außenbereiche. Kissen bei Regen ins Trockene holen. Im Winter frostsicher lagern; Möbel und Kissen sauber und trocken aufbewahren.

Material: Gestell: Teakholz-Äste; Polster: PU-Schaum / Frame: teak branches; cushions: PU foam

Version 1.1 · 16.11.2026

Mehdi und Moutamassik GbR · Isolastraße 2 · 52353 Düren · Germany
Tel. +49 2421 3948585 | shop@casa-moro.eu | https://casa-moro.eu